

## FREIHANDSTOPFFUSS



820243096 A\* C D E F G  
A\* außer hobby™ 301, 303,  
307 & 309

413039601 J



Der Freihandstopffuß eignet sich hervorragend für das Freihandsticken oder -stopfen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Nadel in ihrer höchsten Position befindet.
2. Setzen Sie den Stopffuß ein: Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger Vorder- und Hinterteil des Fußes zusammen. Setzen Sie den Stift des Stopffußes bis zum Anschlag in die Bohrung des Nähfußhalters ein.
3. Dabei sollte sich die C-förmige Führungsgabel um die Stange des Nähfußes legen. Der lange Kunststoffarm muss hinter der Nadelbefestigungsschraube sitzen.
4. Ziehen Sie die Schraube fest und versenken Sie den Transporteur.
5. Bei Bedarf spannen Sie das Projekt in einen runden Stickrahmen ein, so erhalten Sie eine größere Stabilität.
6. Wählen Sie einen Geradstich und aktivieren Sie die Freihand- Funktion, oder bewegen Sie den Nähfuß in die Stopf-/Freihand- Position.
7. Ziehen Sie den Unterfaden nach oben und nähen Sie ein paar Stiche, um die Naht zu sichern. Schneiden Sie die Fadenenden nahe am Stoff ab und fahren Sie mit dem Nähen fort.

**Tipp:**  Denken Sie daran, dass Sie beim Nähen ohne Transporteur die Stichlänge bestimmen. Eine gleichmäßige, mittlere bis hohe Nähgeschwindigkeit führt zu einer gleichmäßigeren Länge des Geradstichs. Ein zu langsames Nähen kann zu Knötchenbildung auf der linken Seite führen.

## UNTERFADENSPULEN

Sie nähen oder sticken gerne mit vielen Farben?  
Unterfadenspulen kann man nie genug haben.



820779096  
A C D E F G  
10er-Pack, blau



821038096 K  
10er-Pack, transparent



820921096  
J  
10er-Pack, grau



821147096 L  
10er-Pack, violett



820905096  
J  
Monet Spulen 20er-Pack



821192096 L  
Vorgespulte Spulen  
10er-Pack, weiß



821037096 J  
Monet Spulen 20er-Pack,  
Version 2

821193096 L  
Vorgespulte Spulen  
10er-Pack, schwarz