

## REISSVERSCHLUSSFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820248096

DEGJK\* L

für IDT™-System

K\* außer SMARTER BY PFAFF™  
260c, 160s, 140s

820287096

A

Für perfekt eingenähte Reißverschlüsse. Bei allen Reißverschlussarten ist es wichtig, nah an der Zahnkante des Reißverschlusses zu nähen. Hierfür wurde der spezielle Reißverschlussfuß entwickelt, der je nach Bedarf links oder rechts am Nähfußhalter angebracht wird.

**Mittiger Reißverschluss:**

1. Versäubern Sie die Nahtzugaben. Fügen Sie die Stofflagen rechts auf rechts mit einem Standardstich bis zur Einsatzmarkierung für den Reißverschluss zusammen.
2. Heften Sie die verbleibende Naht zusammen. Bügeln Sie die Naht auseinander.
3. Heften Sie den Reißverschluss in Position und zentrieren Sie dabei die Reißverschlusszähne entlang der gehefteten Linie. Achten Sie darauf, dass der Anhänger über die obere Stoffkante hinausragt.
4. Setzen Sie den Reißverschlussfuß in die Nähmaschine ein.
5. Setzen Sie die Reißverschlussfußkante dicht an die Zähne und bewegen Sie die Nadel, sodass Sie etwa 6 - 10 mm von der mittleren Naht nähen. Nähen Sie den Reißverschluss an beiden Seiten und an der Unterkante mit dem Geradstich an.
6. Entfernen Sie die Heftstiche.

