





EINFACH KEDERFUSS



820530096

A B C D E F G J K* L

K* außer SMARTER BY PFAFF™
260c, 160s, 140s



A

B

C

Verwenden Sie den Einfach- oder den Doppel-Kederfuß für Kanteneffekte für Home-Deko-Projekte wie Kissen und vieles mehr. Der Kederfuß arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der Paspelfuß, wurde jedoch für dickere Kordeln entwickelt. Erstellen Sie eigene Keder für farbige Kanteneffekte.

1. Schneiden Sie Schrägstreifen in der Länge Ihres Keders zu. Achten Sie darauf, dass der Keder in die Schrägstreifen einzulegen ist und geben Sie Nahtzugabe zu.
2. Den Keder auf die linke Seite des Schrägbandes legen und den Keder mit dem Stoff ummanteln. (Abb. A)
3. Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes legen, die nicht versäuberten Kanten liegen rechts. (Abb. B)
4. Wählen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichlänge 3.
5. Nähen Sie.
6. Schneiden Sie die Nahtzugabe zurück.
7. Um den genähten Keder mit Ihrem Nähprojekt zu verbinden, legen Sie den Keder auf die rechte Stoffseite entlang der Nahtlinie. Legen Sie Stoff und Keder unter die Aussparung des Nähfußes. Nähen Sie den Keder auf. Zwicken Sie die Nahtzugabe an den Ecken und Rundungen ein. (Abb. C)

Sie möchten perfekte Keder in den Farben und Materialien Ihrer Wahl? Das geht schnell mit dem Kederfuß von PFAFF®, das Must-Have für schicke Heimdeko.

