

7/9 LOCHFUSS FÜR IDT™-SYSTEM




820608096

B C D E F G J K* L

für IDT™-System

K* außer SMARTER BY PFAFF™
260c, 160s, 140s



Für außergewöhnliche Akzente. Fädeln Sie bis zu 9 Sticktwist-, Perl- oder Glanzgarne durch die ösenartigen Führungen des Fußes ein und übernähen Sie diese mit einem dekorativen Zierstich.

1. Schneiden Sie Ihre Fäden in der gewünschten Länge zurecht und fädeln Sie sie von oben nach unten in die Nähfußlöcher ein. Führen Sie die Fäden unter dem Nähfuß nach hinten durch und lassen Sie etwa 4 - 5 cm überstehen.
2. Setzen Sie den 7/9 Lochfuß ein.
3. Wählen Sie einen Zierstich, mit dem Sie über die 7 oder 9 Fäden nähen.

Tipp: Am besten eignen sich Perlgarn oder Sticktwist.

MEHRSTICHKRÄUSLER



820885096

J K L

Zum Nähen von kleinen Fältchen in exakt eingestellten Abständen.

1. Stoff wird in Falten gelegt und fixiert.
2. Stoff wird in Falten gelegt und auf einer weiteren Stofflage in einem Arbeitsgang angenäht.
3. Stoff wird in Falten gelegt und auf einer weiteren Stofflage in einem Arbeitsgang angenäht. Gleichzeitig kann zum Beispiel eine Spitze aufgenäht werden.

Eine vollständige Anleitung zur Verwendung des Mehrstichkräuslers entnehmen Sie der Verpackung.

 Der automatische Nadeinfädler kann nicht für Maschinen der Kategorie L verwendet werden.

