

LITZENFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820607096
B C D E F G J K L
für IDT™-System



Der automatische Nadeleinfädler kann nicht für Maschinen der Kategorie L verwendet werden.

Wunderschöne Dekoeffekte erzielen Sie mit dem Litzenfuß und den Zierstichen Ihrer Nähmaschine. Übernähen Sie Garne, Kordeln, schmales Satinband, Soutache und vieles mehr.

1. Zum Befestigen der Kordeln verwenden Sie farblich passendes Garn, transparentes oder Ziergarn.
2. Führen Sie Kordel oder Band von vorne in die Öse des Nähfußes ein, durch die vordere Öffnung und unter dem Nähfuß bis nach hinten durch.
3. Aktivieren Sie das IDT™-System, falls vorhanden.
4. Wählen Sie einen Zickzackstich, Blindstich oder Zierstich. Nähen Sie das Muster, indem Sie entlang der zuvor markierten Linien arbeiten, oder nähen Sie zufällige Linien und Wellen für einen dekorativen Textur-Effekt.

Tipp: Probieren Sie verschiedene starke Kordeln und Garne aus und verschlingen Sie diese miteinander, um so eine interessante Textur zu erzeugen und mehrere Farben zu kombinieren.

ZIERSTICHFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820253096
D E
für IDT™-System

820774096
G J K L
für IDT™-System

Zum perfekten Platzieren von Zierstichen und Zierbordüren.

creative™ ZIERGARNROLLENHALTER



820612096
C D E F G J

Mit dem creative™ Ziergarnrollenhalter können auch große Rollen mit Ziergarn verwendet werden. Der Ständer wird oben an der Nähmaschine angebracht und besteht aus dem eigentlichen Rollenständer, einer Fadenführung und einem Garnrollennetz.