# **Necessaire**

Grösse 63 x 28 cm

## Materialliste:

40 cm Wachstuch bunt (Aussenseite)

30 cm Wachstuch / Outdoorstoff (Innenseite)

35 cm Netzstoff

30 cm Vlieseline H640

2 x 30 cm Endlosreissverschluss Flex 4

30 cm Elast 4 cm breit

100 cm Schrägband 2 cm gefalzt

1 Vierkantring 3 cm

1 Druckknopf



Bei allen Schnittteilen ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.

# **Zuschnitt:**

65 cm x 30 cm Wachstuch-Aussenseite

65 cm x 30 cm Outdoorstoff-Innenseite

65 cm x 30 cm Vlieseline H640

37 cm x 34 cm Netzstoff

Wachstuchtasche nach Schnittmuster

Vlieseline auf Innenstoff bügeln

# Netzstofftasche:

Den Netzstoff in den Bruch bügeln (Breite 34 cm, Länge 18.5 cm), damit der Stoff doppelt verarbeitet werden kann.

In der Breite je 1 cm Nahtzugabe abstecken und je eine 1 cm tiefe Falte mit Stecknadeln fixieren.

30 cm Schrägband der Länge nach in die Hälfte bügeln (auf 1 cm) und der doppelte Netzstoff gegenüber der Bruchkante damit einfassen. Nun wird die erste Seite des Reissverschlusses knappkantig eingenäht. Mit weiteren 30 cm Schrägband wird die zweite Seite des Reissverschlusses eingenäht und die gefalzte Seite des Schrägbandes aufgebügelt (auf 3 cm)

Die Netzstofftasche auf den Innenstoff fixieren. Die Bruchkante (untere Seite der Tasche) knappkantig absteppen, dasselbe an den restlichen drei Seiten auch.

Der Rest Schrägband in die Hälfte bügeln (auf 1 cm) und beidseitig knappkantig absteppen. Die Aufhängeschlaufe, 11 cm lang, 2 cm von der oberen Necessairekante aufnähen. (Achtung, Reissverschluss nicht tangieren).









## Wachstuchtasche:

Gemäss Muster zuschneiden. Fältli mit Stoffclips fixieren. Die rechte Seite vom Reissverschluss auf die rechte Stoffseite fixieren und annähen. Reissverschluss knappkantig absteppen. Für die zweite Reissverschlussseite, 20.5 cm von der unteren Kante des Innenstoffes abmessen und markieren. Die zweite Reissverschlusshälfte, rechte auf rechte Seite genau auf die Markierung stecken und einnähen. Die fertige Wachstuchtasche auf den Innenstoff runter absteppen.





## Elastisches Band auf Mittelteil:

Vom Innenstoff ein 4.3 cm breiter und 40 cm langer Tunnel nähen und wenden. Ein Elast von 4 cm Breite und 30 cm Länge einziehen. Das Elast an beiden Enden festnähen und in der Mitte des Mittelteils seitlich aufnähen. Anschliessend in 3 beliebig grosse Teile einteilen und festnähen. (Anstelle des gerafften Bandes könnte farbiges/ buntes Elast aufgenäht werden)



Band für Verschluss zu Vierkantring und Druckknopf:

Für den Verschluss des Necessaires ein Band aus Wachstuch, 3 cm breit und 46 cm lang nähen und knappkantig absteppen. 18 cm Band wird in den Vierkantring eingeschlauft und auf eine Länge von 8 cm gefalzt. Die restlichen 2 cm werden zum Versäubern beim Aufnähen benötigt. (2x 8 cm + 2 cm) Von der oberen Kante des Wachstuchs wird bei 16.5 cm das Band mittig aufgesteppt.





Für den zweiten Teil des Verschlusses werden 28 cm des Bandes benötigt. 2cm werden zum Versäubern beim Aufnähen benötigt und 2 cm braucht es beim Abschluss des Bandes. Von der unteren Kante des Wachstuchs wird bei 26 cm das Band mittig aufgesteppt.

#### Aussen- und Innenteil zusammennähen:

Rechte auf rechte Seite mit Clips fixieren. Unten bei der Wachstuchtasche 18 cm als Wendeöffnung offen lassen. Netztaschenfalten mit Stecknadeln von der Kante weg fixieren, damit beim Zusammennähen die Falte nicht zugenäht wird! 1 cm von der Stoffkante weg zusammennähen. Ecken können auch abgerundet werden... Rundungen einschneiden und wenden. Die Wendeöffnung exakt nach innen bügeln oder falten und mit Clips fixieren. Das ganze Necessaire wird nun knappkantig gesteppt, somit ist auch die Wendeöffnung geschlossen. Zuletzt wird das 24 cm Band in den Vierkantring geschlauft und der Druckknopf eingestanzt.









かりかま

Markel

Reissuerschluss

Staff bruch