

TRANSPARENTER OFFENER APPLIKATIONSFUß FÜR IDT™-System



820916096
D E F G J K L

für IDT™-System

Zum Nähen von Applikationen. Die gute Sicht auf die Naht beim Nähen und die Aussparung für plastischere Stiche auf der Fußunterseite ermöglichen eine optimale Stichführung.

1. Bringen Sie den transparenten Offenen Applikationsfuß für IDT™-System an.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Wählen Sie einen dekorativen Zierstich oder einen Satinstich.
4. Führen Sie den Stich an der Innenkante des Fußes, um gerade Nähte an der Kante zu erzielen. (Sie können auch die Spiegelfunktion für eine optimale Nählage des Stiches verwenden.)
5. Für perfekte und parallele Stichreihen empfiehlt es sich Linien, mit einem selbstlöschenden Stift auf den Stoff vorzuzeichnen.
6. Nähen Sie.

OFFENER APPLIKATIONSFUß FÜR IDT™-System



820215096

D E
6 mm, für IDT™-System

820213096

F G J K L
9 mm, für IDT™-System

Zum Nähen von Applikationen oder Nähprojekten, die beste Sicht auf Stoff und Naht benötigen.

1. Schneiden Sie die Teile des Motivs ohne Nahtzugabe zu; bei leicht fransenden Stoffen bügeln Sie die Nahtzugabe um.
2. Bügeln Sie aufbügelbares Vlies auf das Motiv, ziehen Sie das Schutzpapier ab und bügeln Sie das Applikationsmaterial auf den Stoff auf.
3. Setzen Sie den offenen Applikationsfuß für IDT™-System ein.
4. Wählen Sie einen Stich aus und führen Sie die Motivkante entlang der rechten Nähfußinnenkante, um gerade Nähte an der Kante zu erzielen.